



FINSNICKERI

Hur ser man hängningen på en altandörr eller ett fönster?

Hängningen ses alltid från gångjärnssidan, dvs den sidan som man ser gångjärnen på. Om man har ett fönster eller en altandörr som öppnas utåt sitter gångjärnen på utsidan. Har man ett inåtgående fönster sitter gångjärnen på insidan.

På utåtgående produkter:

Ställ dig på utsidan och se på vilken sida gångjärnen sitter på. Är gångjärnen på vänster sida är den vänsterhängd.

På inåtgående produkter:

Ställ dig på insidan och se på vilken sida gångjärnen sitter på. Är gångjärnen på vänster sida är den vänsterhängd.

Exempel på en vänsterhängd dörr
sett från insidan (utåtgående produkt)



Exempel på en vänsterhängd dörr
sett utifrån (utåtgående produkt)

